

BROCK ECP 105 – elektrická džezva

Konstrukce přístroje



ilustrační obrázek

1. sklápěcí rukojeť
2. tlačítko pro sklopení rukojeti
3. konvička na kávu
4. kontrolka
5. spínač (O/I)
6. základna
7. kabel

I. PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

Tento elektrický kávovar je určen k přípravě dobré silné kávy. Přístroj se skládá z konvice a základny napájené ze sítě. Z jedné konvice lze připravit 4-5 malých šálek kávy.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto instrukce a ponechte si je pro použití v budoucnu. Přístroj by měl být používán podle určení a v souladu s informacemi uvedenými v návodu.

II. PRAVIDLA BEZPEČNÉHO POUŽÍVÁNÍ

1. Tento přístroj nesmí obsluhovat děti nebo osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo důkladné poučení týkající se používání přístroje.
2. Nedovolte dětem hrát si s přístrojem.
3. Aby se děti nevystavily nebezpečí, udržujte veškeré obaly (plastové tašky, krabice, polystyren atd.) mimo dosah dětí.
4. Ujistěte se, že napětí elektrické zásuvky odpovídá požadavkům napětí přístroje.
5. Neponořujte přístroj do vody nebo do jiných kapalin.
6. Nenamáčejte elektrickou zástrčku ve vodě nebo jiných kapalinách.
7. Napájecího kabelu a/nebo zástrčky se dotýkejte pouze suchými rukami.
8. Pokud přístroj spadne do vody, nesnažte se ho vyjmout. Okamžitě ho odpojte od elektrického zdroje.
9. Před čištěním a údržbou přístroje nebo výměnou jeho příslušenství odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
10. Po použití odpojte přístroj od elektrické sítě.
11. V případě poškození přístroje nebo jeho kabelu se nepokoušejte o opravu sami.

12. Napájecí kabel by měl viset volně. Neměl by být složen nebo mačkán a nesmí přijít do styku s horkými povrchy.
13. Nevystavujte napájecí kabel přístroje vysokým teplotám.
14. Při odpojování přístroje od elektrické sítě tahejte za zástrčku, nikoliv za napájecí kabel.
15. Nepoužívejte přístroj s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou.
16. Neponechávejte přístroj bez dozoru během provozu.
17. Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno výrobcem. Může být nebezpečné pro uživatele a může poškodit přístroj.
18. Přístroj je určen pouze pro domácí použití a to pouze v interiéru.

III. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VAROVÁNÍ!

- Neponechávejte přístroj bez dozoru v provozu.
- Voda v přístroji se ohřívá velmi rychle.

Propláchněte hrnec vroucí vodou:

1. Jemně vypláchněte vnitřek konvičky.
2. Očistěte vnější stranu konvičky a základnu přístroje vlhkým hadříkem a otřete do sucha.
3. Umístěte základnu na stabilní a rovný povrch.
4. Nalijte do konvičky vodu, ale nepřekračujte označenou MAX hladinu.
5. Umístěte konvičku na základnu.
6. Připojte přístroj do elektrické zásuvky.
7. Přepněte spínač na I; kontrolka ve vypínači se rozsvítí.
8. Přiveďte vodu v konvičce k varu. Buďte opatrní, aby nevybublala.
9. Přepněte spínač na O.
10. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
11. Vylijte vařící vodu z konvičky.
12. Přístroj je připraven k použití.

IV. POUŽITÍ PŘÍSTROJE VAROVÁNÍ!

- Voda v přístroji se ohřívá velmi rychle.
- Neponechávejte kávu v konvičce bez dozoru, když je zapnutá, a nedovolte, aby přetekla.
- Nestrkejte do vody nebo kávy, která se vaří v konvičce, prsty .
- Nezapínejte přístroj, když je prázdný.
- Nevařte v konvičce jiné tekutiny než vodu nebo vodu s kávou.
- Nedovolte, aby se káva převařila!

1. Umístěte základnu na stabilní a rovný povrch a připojte ji do elektrické sítě.
2. Nalijte vodu do konvice. Nepřekračujte hladinu označenou MAX.
3. Do vody nasypete 2-4 lžičky mleté kávy. Můžete přidat také cukr. Promíchejte.
4. Umístěte konvičku na základnu.
5. Přepněte spínač na „I“ - zapne se. Červená kontrolka ve vypínači se rozsvítí.
6. Když obsah konvičky začne stoupat a bublat, rychle zvedněte konvičku nad základnu a po chvíli ho znovu položte zpět - opakujte to několikrát, dbejte na to, aby se káva nevařila a nepřetékala.
7. Přepněte spínač na "O" - vypne se. Červená kontrolka zhasne.
8. Počkejte chvíli, dokud se kávový lógr neusadí na dně konvičky.
9. Nalijte připravený nápoj do šálků na kávu.

V. ČIŠTĚNÍ VAROVÁNÍ!

- Neponořujte přístroj do vody.

- Nemyjte jej čistícími prostředky, které způsobují korozi.

1. Odpojte přístroj od elektrické sítě.
2. Z konvičky vytřete zbytky kávy.
3. Konvičku a základnu přístroje očistěte vlhkým hadříkem.
4. Nechte vyschnout.
5. Přístroj čistěte po každém použití.

Technická specifikace

Výkon: 500 W

Napájení: 220-240 V, 50-60 Hz

Objem: 500 ml

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at