

BROCK TO 3001 SS – elektrická trouba

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrické trouby je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

1. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte rukojeti nebo ochranné pomůcky.
2. Při používání jakéhokoli spotřebiče v blízkosti dětí je nezbytný dozor dospělé osoby.
3. Aby bylo zabráněno riziku úrazu elektrickým proudem, neponožujte kabel, zástrčku nebo jakoukoli část spotřebiče do vody nebo jiných tekutin.
4. Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo linky, nebo aby se dotýkal horkých povrchů.
5. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou nebo po tom, co spotřebič selže nebo bude jiným způsobem poškozen. V takovém případě spotřebič předejte autorizovanému servisu k prohlídce, opravě nebo úpravě.
6. Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem spotřebiče, může způsobit nebezpečí nebo zranění.
7. Nepokládejte spotřebič na horký plynový nebo elektrický sporák ani do jejich blízkosti.
8. Při provozu spotřebiče zajistěte alespoň 15 cm volného prostoru na všech stranách trouby pro dostatečnou cirkulaci vzduchu.
9. Když spotřebič nepoužíváte a/nebo před jeho čištěním, vyjměte zástrčku ze zásuvky. Nechte spotřebič vychladnout před tím, než do něj vložíte nebo vyndáte díly nebo před čištěním.
10. Chcete-li spotřebič odpojit, přetočte časový spínač na pozici vypnuto a pak vyjměte zástrčku. Vždy držte za zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
11. Při manipulaci s nádobou obsahující olej nebo jiné horké tekutiny buďte mimořádně opatrní.
12. Nezakrývejte žádnou část spotřebiče hliníkovou fólií. To může způsobit přehřátí spotřebiče.
13. Buďte mimořádně opatrní při vyjímání plechů, roštů nebo při likvidaci horkého tuku nebo jiných horkých tekutin.
14. Nečistěte vnitřek spotřebiče houbičkami na nádobí z kovu; části houbiček se mohou odlomit a dotknout elektrických částí, což představuje riziko úrazu elektrickým proudem.
15. Do spotřebiče nesmíte vkládat příliš velké potraviny ani kovové náčiní, neboť to může způsobit požár nebo riziko úrazu elektrickým proudem.
16. Pokud je spotřebič zakrytý nebo se dotýká hořlavého materiálu, včetně záclon, závěsů, stěn a podobně, může při provozu dojít k požáru.
17. Při použití nádob na vaření nebo pečení vyrobených z materiálů jiných než kovu nebo varného skla je potřeba být extrémně opatrný.
18. Zajistěte aby se nic nedotýkalo topných těles trouby.
19. Do spotřebiče nesmíte dávat žádné materiály jako jsou karton, plast, papír nebo podobné.
20. Když spotřebič nepoužíváte, neumísťujte do něj žádné jiné materiály než příslušenství doporučené výrobcem.
21. Při vkládání nebo vyjímání předmětů z horké trouby noste vždy ochranné žáruvzdorné rukavice na pečení.
22. Tento spotřebič má dvířka z tvrzeného bezpečnostního skla. Sklo je pevnější než běžné sklo a je odolnější proti rozbití. Tvrzené sklo může přesto praskat na okrajích. Zabraňte poškrábání povrchu dvířek nebo poškrábání hran.
23. Spotřebič je vypnutý, když je tlačítko časového spínače v pozici vypnuto.
24. Spotřebič nepoužívejte venku, pouze v interiéru.
25. Nepoužívejte spotřebič k jinému účelu než k čemu je určený.
26. Je nutné počítat s tím, že při používání výrobku bude jeho povrch horký.
27. Dvířka nebo i celý vnější povrch spotřebiče mohou být při provozu spotřebiče horké.
28. Ujistěte se, že přístroj používáte na stabilním povrchu, který je odolný proti teplu, nikdy neumísťujte přístroj poblíž žádných topných zařízení.
29. Tento přístroj není určen k provozu prostřednictvím externího časovače nebo systému dálkového ovládání.

30. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí, které s tím souvisí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

31. Čištění a údržba přístroje nesmí být prováděna dětmi, pokud je jim méně než 8 let, a ty starší musí být pod dozorem.

32. Nedovolte přístup k přístroji a napájecímu kabelu dětem mladším než 8 let.

33. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej výrobce nebo autorizovaný servis vyměnit, aby se předešlo nebezpečí.

34. Tento přístroj je určen k provozu v domácnosti nebo podobných místech, jako je např. kuchyňka v kanceláři.

POPIS SPOTŘEBIČE



ilustrační foto

A: Kryt spotřebiče

B: Přední panel

C: Horní rám dveří

D: Rukojeť dveří

E: Temperované sklo

F: Nohy

G: Světelná kontrolka indikující zapnutí trouby

H: Časovač

I: Otočný ovladač způsobu ohřevu

J: Otočný ovladač teploty

K: Ovladač ventilátoru a rožně

L: Rožň

M: Není u tohoto modelu k dispozici

N: Mřížka

O: Mělký plech na pečení stříbrné barvy

P: Rukojeť

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Přečtěte si všechny pokyny v tomto manuálu.
2. Ujistěte se, že je trouba odpojena od proudu a nastavení teploty je v poloze "OFF" (vypnuto).
3. Umyjte veškeré příslušenství v horké vodě s trochou saponátu.
4. Veškeré příslušenství důkladně osušte a vložte jej zpět do trouby. Zapojte troubu do zásuvky.
5. Před prvním použitím trouby ji doporučujeme spustit na nejvyšší teplotu (230 °C) po dobu přibližně 15 minut, aby se odstranily veškeré zbytky z balení, které by mohly zůstat po přepravě. Tímto způsobem také odstraníte stopy pachu, které se mohou u nového výrobku vyskytovat.

Poznámka: Vzhledem k vypalování ochranné látky na topných součástkách může první provoz způsobit zápach a kouř (zhruba 15 minut). Toto je normální a neškodné.

6. Funkce otočných ovladačů:


Ovládání teploty: vyberte požadovanou teplotu pro vaření od 100 °C do 230 °C.

Ovládání způsobu ohřevu - tento ovladač má 4 pozice:

 Obě topná tělesa přestanou ohřívat

 Zapne horní topné těleso

 Zapne spodní topné těleso

 Zapne obě topná tělesa

Ovládání ventilátoru a rožně má 4 polohy:

Prázdný obdélník – není zapnutý ventilátor ani otáčení rožně

Obdélník s hvězdičkou – zapne ventilátor pro cirkulaci horkého vzduchu

Obdélník s přímkou – zapne pomalé otáčení rožně

Obdélník s přímkou a hvězdičkou – zapne pomalé otáčení rožně a ventilátor pro cirkulaci horkého vzduchu

Časovač: Poté, co si zvolíte výše uvedené možnosti, spustíte troubu otočením ovladač časovače doprava. Po uplynutí nastaveného času zazní zvonek.

Kontrolka: Svítí, když jsou zapnuty topné prvky.

Pečící plech: Používá se při opékání a pečení masa, drůbeže, ryb a dalších potravin.

Mřížka: Pro opékání a pečení.

Rukojeť plechu: Umožňuje nabrat horkou mřížku nebo pečící plech.

Rožeň: Slouží pro grilování.

Rukojeť rožně: Umožňuje nabrat rožeň.

Miska na odpadávající kousky a/nebo odkapávající tuk: Před vařením zasuňte na dno trouby plech nebo misku, ušetří Vám hodně práce s čištěním.

VAROVÁNÍ: Abyste předešli riziku zranění nebo popálení, nedotýkejte se horkých povrchů, když je trouba v provozu.

POZOR: Při vyndávání pečícího plechu, mřížky, rožně nebo jakékoliv nádoby z horké trouby buďte velmi opatrní!

JAK PÉCT

* Pro co nejlepší výsledek je dobré předeheat troubu po dobu 15 minut na 230 °C *

Provoz:

Vložte do trouby mřížku.

Nastavte ovládání teploty na požadovanou teplotu.

Otočte ovládání času na požadovaný čas vaření.

Zapněte horní a/nebo dolní topné těleso.

Ke kontrole procesu vaření nebo vyjmutí potraviny použijte rukojeť, která vám umožní posunout mřížku ven a dovnitř.

Po dokončení pečení otočte ovládání do polohy "OFF".

DRUH MASA	TEPLOTA (°C)	DOBA (MIN)
Rib steak	220	25-30
T-bone steak	220	25-30
Hamburger	220	25-28
Vepřové kotlety	220	40-45
Jehněčí kotlety	220	30-40
Kuřecí stehna	220	30-35
Rybí filety	180	20-25
Steak z lososa	180	20-25

Poznámka: Uvedená doba pečení se týká masa při teplotě z chladničky. Mražené maso může vyžadovat značně delší dobu. Proto se doporučuje použití teploměru na maso.

JAK OPÉKAT

Při opékání používejte obě topné tělesa. Velká kapacita trouby umožňuje opékat 4 až 6 kousků chleba. Pokud opékáte pouze 1 nebo 2 kusy, umístěte jídlo na mřížku uprostřed trouby.

Provoz:

-Ujistěte se, že je vložena miska na drobky.

-Nastavte ovládání teploty na požadovanou teplotu.

-Otočte ovládacím prvkem ohřevu na "Horní a dolní topné těleso"

-Umístěte jídlo na mřížku.

-Když je opékání dokončeno, otočte ovládacím prvkem ohřevu na "OFF" (vypnuto).

Poznámka: Pro nejlepší výsledek je vhodné umístit mřížku uprostřed trouby.

JAK PÉCT

Při pečení používejte pouze dolní topné těleso. Pro nejlepší výsledky je doporučeno předeheat troubu po dobu 15 minut na 230°C.

Provoz:

-Nastavte ovládání teploty na příslušnou teplotu.

-Umístěte mřížku na nejnižší úroveň nebo uprostřed trouby.

-Umístěte jídlo na mřížku.

-Jídlo by mělo být umístěno co nejbližší k dolnímu topnému prvku.

-Podle potřeby potřete jídlo omáčkami nebo olejem.

-Otočte ovládacím prvkem ohřevu na "Dolní topné těleso".

-Je vhodné nechat dveře lehce pootevřené.

-Když je dopečeno, otočte ovládacím prvkem ohřevu na "OFF" (vypnuto).

JAK GRILOVAT NA ROŽNI

Na rožeň napíchněte grilovanou potravinu, např. kuře. Na rožni jsou umístěny dva pomocné držáky, které povolíte pootočením šroubku. Tyto zapíchněte do masa a šroubky jemně utáhněte.

Rožeň vložte do trouby tak, že plný konec rožně zasunete do otvoru uprostřed pravé stěny trouby, zatímco druhý konec rožně, s ryskou, volně položte na držák, který se nachází uprostřed levé strany trouby.

Poté si zvolte teplotu, kterým topným tělesem chcete grilovat, případně oběma. Dále nastavte, zda se má rožeň pomalu otáčet nebo ne a zdá má nebo nemá být zapnutý ventilátor.

Když je nastavení hotové, spusťte časovač.

Před grilováním je více než vhodné zasunout na dno trouby plech nebo misku, která zachytí odpadávající kousky a odkapávající tuk.

ČIŠTĚNÍ

Upozornění: Před čištěním zajistěte, že je trouba odpojena od proudu a vychladla.

Pokud je to žádoucí, vnitřek trouby otřete vlhkou houbičkou, hadříkem nebo nylonovou drátěnkou s trochou saponátu. Veškeré příslušenství by mělo být umyto v teplé vodě s trochou saponátu. Sklo na dveřích lze otřít vlhkou houbičkou a utřít do sucha papírovým nebo látkovým ubrouskem. Zvenku otřete spotřebič vlhkou houbičkou.

NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY!

VÝMĚNA ŽÁROVKY

Pokud trouba při provozu nesvítí, je pravděpodobně nefunkční žárovka. Výměnu žárovky provádí uživatel, není předmětem záruční opravy!

Žárovka se nachází ve vnitřním prostoru trouby pod skleněným krytem ve tvaru polokoule.

1. Vypněte troubu a odpojte ji od elektrické sítě vyjmutím zástrčky napájecího kabelu ze zásuvky.
2. Ujistěte se, že trouba dostatečně vychladla, má pokojovou teplotu včetně vnitřního prostoru trouby, jinak hrozí nebezpečí popálení!
3. Otevřete dveře trouby, odšroubujte skleněný kryt žárovky (v protisměru hodinových ručiček) a vyjměte jej.
4. Odšroubujte žárovku.
5. Zašroubujte novou žárovku do trouby, utáhněte ji.
6. Zašroubujte kryt žárovky na své místo, utáhněte.

Upozornění:

Do trouby je nutné používat pouze speciální žárovky určené pro trouby, které jsou odolné vůči teplotám až 300°C. Rozhodně nepoužívejte led žárovky, v troubě by došlo k jejich roztavení, znehodnocení trouby i žárovky a k nebezpečí úrazu. Žárovka do trouby musí mít závit E14 a celkovou délku (včetně závitu) maximálně 60mm.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Příkon: 1600 W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at