

BROCK HM 5003 WH – ruční mixér

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte a vždy dodržujte následující pokyny. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním.
2. Výrobek smí být používán pouze uvnitř, nepoužívejte jej ve venkovním prostředí. Nepoužívejte výrobek k žádnému účelu, který není kompatibilní s jeho určením.
3. Buďte opatrní při používání v blízkosti dětí. Nedovolte dětem hrát si s výrobkem. Nedovolte dětem nebo lidem, kteří neznají zařízení, aby ho používali bez dozoru.
4. Pokud byl spotřebič poškozen, nepoužívejte jej. Kontaktujte autorizovaný servis.
5. Nikdy neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody či do jiné kapaliny.
6. Nenechávejte napájecí kabel viset v dosahu dětí.
7. Nikdy se nedotýkejte metliček a hnětacích háčků. Když je spotřebič v provozu, nedovolte, aby dlouhé vlasy, šátky, řetízky atd. visely směrem k mixéru, mohly by se navinout na metličky či háčky, což je velmi nebezpečné a život ohrožující!
8. Před manipulací s přístrojem (nasazování a vyjímání příslušenství) odpojte spotřebič ze sítě.
9. Nikdy nemontujte příslušenství s různými funkcemi současně. (Hnětací háčky na těsto a šlehací metly atd.)
10. Napájecí kabel se nikdy nesmí nacházet v blízkosti nebo v kontaktu s horkými částmi vašeho spotřebiče, v blízkosti zdroje tepla nebo na ostrých hranách.
11. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej výrobce nebo autorizovaný servis vyměnit, aby se předešlo nebezpečí.
12. Tento spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebude dohlížet osoba odpovědná za jejich bezpečnost, která je obeznámena s přístrojem.
13. Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
14. Vypněte napájení vyjmutím zástrčky z elektrické zásuvky, když spotřebič nikdo nepoužívá, nebo než jej začnete čistit či měnit příslušenství.
15. Během používání spotřebiče mějte po ruce tento manuál.
16. Pokud chcete během používání vyměnit přídatné díly, odpojte spotřebič ze sítě.

POPIS SPOTŘEBIČE



1. tlačítko pro vysunutí příslušenství
2. ovladač rychlosti
3. turbo rychlost
4. tělo mixéru
5. hnětací háčky na těsto
6. šlehací metly

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

1. Zasuňte šlehací metly nebo hnětací háčky na těsto do příslušných otvorů na spodní straně těla mixéru. Zatlačte je směrem dovnitř přístroje, dokud nezapadnou na místo a nejdou odejmout tlačáním ven z mixéru.
2. Zasuňte zástrčku spotřebiče do elektrické zásuvky.
3. Vložte ingredience do vhodné nádoby, která odpovídá jejich množství včetně dostatečné rezervy.
4. Ponořte metly nebo háčky do nádoby a spusťte spotřebič tím, že na ovladači rychlosti nastavíte rychlost vyšší, než 0, tedy 1-5.
5. Potřebujete-li použít větší rychlost, můžete stisknout tlačítko turbo. Dokud jej držíte stlačené, mixér běží na turbo rychlost.
7. Po ukončení používání nastavte ovládač rychlosti do polohy „0“.
8. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
9. Vysuňte metly nebo háčky na těsto zatlačením na tlačítko pro vysunutí příslušenství

POPIS RYCHLOSTÍ

RYCHLOST URČENÍ

- | | |
|-------|---|
| 1-2 | Pro míchání suchých surovin s tekutinami, přidávání ušlehaných bílků a smetany do směsí, míchání omáček a výrobu kaše. |
| 3-4 | Pro míchání koláčových směsí, pudinků nebo těst. Pro použití hnětače při hnětení těsta nebo těžších koláčových směsí. Na zašlehání cukru do pevných tuků. |
| 5 | Ke šlehání smetany, odpařeného nebo sušeného mléka, bílků nebo celých vajec.
Pro míchání mletého masa nebo hnětení těžkého těsta. |
| TURBO | Stejně jako rychlost 5 výše. |

POZOR:

1. Neprovozujte déle než 3 minuty v kuse.
2. Po 3 minutách nepřetržitého používání nechte před dalším použitím 5 minut odpočinout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním vždy odpojte spotřebič od elektrického proudu.

Chcete-li vyjmout příslušenství (metly, háčky), ujistěte se, že je přístroj vypnutý (tzn. ovladač rychlosti je na hodnotě 0).

Stiskněte tlačítko pro vysunutí příslušenství a poté vyjměte metly nebo háčky z těla mixéru.

Příslušenství omyjte vodou s neabrazivním tekutým saponátem. Tělo mixéru čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.

Nikdy nedávejte tělo mixéru s motorem do vody a chraňte jej před vlhkem.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Doba provozu: 1 minutu zapnuto, poté na 3 minuty vypnout

Rychlosti: 5 rychlostí + turbo

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz

Příkon: 300W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst

na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at