

## BROCK MG 1502 RD – mlýnek na maso

### POPIS PRODUKTU

Obrázek viz manuál v angličtině pod nadpisem DESCRIPTION

1. Násypka
2. Upínací tlačítko
3. Přepínač ON/R
4. Přepínač ON/OFF/R (zapnuto/vypnuto/zpětný chod)
5. Tělo mlýnku
6. Převodová hlava
7. Pěchovadlo
8. Hlava
9. Šroub
10. Řezací deska (jemná)
11. Řezací deska (střední)
12. Upevňovací kroužek
13. Řezací deska (hrubá)
14. Řezací čepel
14. Nástavec na klobásy
15. Nástavce na kibbe

### DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- ◆ Určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro průmyslové nebo komerční účely.
- ◆ Při montáži a demontáži spotřebiče jej vždy odpojte ze zásuvky.
- ◆ Při používání jakéhokoli spotřebiče v blízkosti dětí je nutný dozor.
- ◆ Při přenášení spotřebiče jej držte oběma rukama za tělo. Nezvedejte a nenoste spotřebič za násypku nebo hlavu.
- ◆ Při použití nástavce na kibbe neukotvujte řezací čep a řezací desku.
- ◆ Není povoleno tlačit potraviny rukou. Používejte pouze pěchovadlo.
- ◆ Nemelte tvrdé potraviny, jako jsou kosti, ořechy, atd.
- ◆ Nemelte zázvor a další materiály s tvrdým vláknem.
- ◆ Trvání nepřetržitého chodu mlýnku nesmí trvat déle než 10 minut s následnou přestávkou 10 minut na chlazení motoru.
- ◆ Přepínejte jednotku z "ON" do "R" nebo z "R" do "ON" nejdříve 30 sekund po zastavení předchozí pracovní podmínky, jinak může dojít k některým neobvyklým stavům, jako je pohyb nahoru a dolů a snadné poškození jednotky.
- ◆ Aby nedocházelo k zaseknutí, netlačte potraviny nadměrným tlakem.
- ◆ Po použití zůstane v hlavě mlýnku zbytek jídla. To je normální. Na tomto zbytku může být trochu černého kovového prášku. Vyjměte jej a vyhoďte, nejezte jej.
- ◆ Při aktivaci pojistky spotřebič nezapínejte.
- ◆ Nikdy se nepokoušejte sami nahradit díly nebo opravit jednotku.
- ◆ Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dozor nebo instrukce týkající se používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- ◆ Děti by měly být dozorovány, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
- ◆ Nepoužívejte tento spotřebič, pokud je kabel nebo zástrčka poškozena. Doneste jej na servisní opravu autorizovanému servisu.

### PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

- ◆ Zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku odpovídá napětí v domácnosti.
- ◆ Všechny části (kromě těla) omyjte ve vlažné vodě s trochou saponátu.
- ◆ Před zapojením se ujistěte, že je spínač ON/OFF/R v poloze "OFF".

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

**MONTÁŽ** (níže odkazujeme na sérii očíslovaných obrázků v anglické verzi manuálu pod názvem ASSEMBLING)

- ◆ Stiskněte upínací tlačítko a vložte hlavu do vstupu (při vkládání věnujte pozornost tomu, aby byla hlava nakloněna podle šipky naznačené nahoře, viz obr. 1), poté pohněte hlavou proti směru hodinových ručiček, aby byla hlava pevně upevněna (obr. 2).
- ◆ Vložte šroub do hlavy, delší konec napřed, a otočte, aby se šroub mírně pohyboval, dokud není zasunut do motorového pouzdra (obr. 3).
- ◆ Položte řezací čepel na hřídel šroubu tak, aby byla čepel obrácena vpřed, jak je znázorněno (obr. 4). Pokud není správně nainstalována, maso nebude mleté.
- ◆ Položte požadovanou řezací desku před řezací čepele, tak aby výčnělky zapadly do drážky (obr. 5).
- ◆ Stiskněte střed řezací desky jedním prstem a druhou rukou pevně utáhněte upevňovací kroužek (obr. 6). Nepřítahujte příliš.
- ◆ Položte násypku na hlavu a upevněte ji na své místo.
- ◆ Umístěte spotřebič na pevné místo.
- ◆ Vzduchový průchod na spodní straně motorového pouzdra musí být volný a neblokový.

## **MLETÍ MASA**

- ◆ Nakrájejte všechny potraviny na kousky (Doporučuje se maso bez šlach, bez kostí a bez tuku, přibližná velikost: 20 mm x 20 mm x 60 mm), aby se snadno vešly do otvoru násypky.
- ◆ Připojte spotřebič do elektrické zásuvky a přepněte spínač ON/R do polohy ON a pak spínač ON/OFF/R do polohy "ON".
- ◆ Vkládejte potraviny do násypky. Používejte k tomu pouze pěchovadlo na potraviny (obr. 7).
- ◆ Po použití vypněte spotřebič (spínač ON/OFF/R do polohy "OFF" a pak spínač ON/R do polohy OFF) a odpojte jej od elektrického proudu.

## **ZPĚTNÝ CHOD**

- ◆ V případě zaseknutí přepněte spotřebič stisknutím spínače ON/R do polohy "R" a pak spínače ON/OFF/R do polohy "R".
- ◆ Šroub se bude otáčet v opačném směru a hlava se vyprázdní.
- ◆ Pokud to nefunguje, vypněte jednotku a vyčistěte ji.

## **VÝROBA KLOBÁS**

- ◆ Před začátkem sestavte příslušenství na klobásy podle obr. 11 v anglické verzi manuálu pod nápisem MAKING SAUSAGE.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

### **ROZEBÍRÁNÍ MLÝNKU**

- ◆ Ujistěte se, že se motor zcela zastavil.
- ◆ Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
- ◆ Rozmontujte zařízení obrácením postupu z obrázků 1–6.
- ◆ Aby bylo snazší odstranit řezací desku, vložte šroubovák mezi řezací desku a hlavu, jak je zobrazeno na obr. 12, a zvedněte ji nahoru.
- ◆ Stiskněte upínací tlačítko, a posuňte hlavu podle obrázku 13, poté můžete hlavu vyjmout.

### **ČIŠTĚNÍ**

- ◆ Odstraňte zbytky potravin. Každý díl kromě těla mlýnku opláchněte ve teplé vodě s trochou saponátu.
- ◆ Nepoužívejte čisticí přípravek obsahující chlor, může odbarvit hliníkové povrchy.
- ◆ Motorovou skříň nenamáčejte do vody, jen ji otřete vlhkým hadříkem.
- ◆ Nepoužívejte ředidla ani benzín, mohou poškodit spotřebič nebo změnit jeho barvu.
- ◆ Otřete všechny řezací části hadříkem navlhčeným rostlinným olejem.

### **Technické údaje**

Napětí: 220–240V

Frekvence: 50Hz

Příkon: 1500W

### **INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE**



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email [info@ltc-elektro.cz](mailto:info@ltc-elektro.cz), [www.ltc-elektro.cz](http://www.ltc-elektro.cz)

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: [info@brockgroup.at](mailto:info@brockgroup.at)