

BROCK HPI 3001 BK – sklokeramický vaříč

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání sklokeramického vaříče s infračerveným topným tělesem je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření:

Než začnete spotřebič používat, přečtěte si všechny pokyny.

Před připojením tohoto spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na štítku produktu odpovídá napětí ve zásuvce.

Nenechávejte přístroj bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.

Nenamáčejte přístroj do vody ani do jakýchkoli jiných tekutin.

Po použití přístroje a před jeho čištěním a opravou je nezbytné jej odpojit od elektrické zásuvky.

Vypněte vypínač před vyjmutím zástrčky z elektrické zásuvky.

Při používání tohoto přístroje v blízkosti dětí je nutný dohled.

Neponechávejte přístroj v dosahu dětí.

Opravy elektrických přístrojů by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Nesprávné opravy mohou uživatele vystavit vážnému riziku.

Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití a nesmí být používán pro komerční účely.

Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou nebo kabelem, po poruše nebo po pádu nebo poškození jakýmkoli způsobem.

Nepoužívejte přístroj k ničemu jinému než k jeho zamýšlenému účelu.

Nedotýkejte se horkých povrchů, používejte k ovládání pouze rukojeti nebo knoflíky.

Ujistěte se, že přístroj používáte na stabilním povrchu, který je odolný proti teplu, nikdy nepokládejte přístroj poblíž žádných topných zařízení.

Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost. Je nutné dohlédnout na to, aby si děti s přístrojem nehrály.

Tento přístroj není určen k provozu prostřednictvím externího časovače nebo systému dálkového ovládání.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej výrobce nebo autorizovaný servis vyměnit, aby se předešlo nebezpečí.

Pokud je povrch prasklý, vypněte přístroj, abyste předešli možnosti úrazu elektrickým proudem.

Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes okraj stolu nebo linky, nebo aby se dotýkal horkých povrchů.

Z bezpečnostních důvodů používejte pro provoz přístroje uzemněnou zásuvku a to samostatnou elektrickou zásuvku s proudem více než 10 A, nikdy nepoužívejte vícezásuvkový adaptér s jinými elektrickými spotřebiči současně.

Varování: Při používání se může okolní povrch zahřát.

INSTRUKCE K POUŽITÍ

Otočte regulátor teploty na hodnotu mezi 2 a 5 a během vaření přizpůsobte podle potřeby.

Kontrolka na přístroji se rozsvítí, když je jednotka ohřívána.

Kontrolka na přístroji se vypne, když dosáhne vybrané teploty.

Nastavte regulátor teploty na požadovanou pozici, minimální je nízká teplota a maximální je vysoká teplota, indikátor se rozsvítí, když je dosaženo vybrané teploty, topné cívky se vypnou a znovu zapnou, až bude potřeba přihřát varnou desku.

Když vaříč nepoužíváte, otočte regulátor teploty na vypnuto (OFF) a odpojte z elektrické zásuvky.

Používejte jakékoliv hrnce nebo pánve na vaření, jen je třeba, aby měly ploché dno.

Průměr dna hrnce musí být menší než průměr varné desky.

Nepoužívejte varné nádoby, které mají konvexní, konkávní nebo nepravidelné dno.

POSTUPY ČIŠTĚNÍ

Ujistěte se, že je spotřebič odpojen od elektrického napájení a vypnutý předtím, než ho začnete čistit.

Před plánovaným čištěním nechte spotřebič po dobu nejméně 30 minut vychladnout.

Spotřebič není navržen tak, aby ho rozebíral nekvalifikovaný technik. Jakýkoliv neautorizovaný zásah v tomto směru ruší záruku.

Čištění spotřebiče provádějte hadříkem namočeným ve vodě s trochou saponátu.

Hadřík musí být dostatečně vyždímaný, aby nezanechával kapky vody.

Po očištění vlhkým hadříkem osušte povrch suchým papírovým ubrouskem.

Nepoužívejte abrazivní čisticí materiály.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí: 220-240 V

Frekvence: 50/60 Hz

Příkon: 1200 W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at