

BROCK SSM 2003 RD – toustovač, vaflovač, gril

Vážený zákazník,

Před připojením zařízení k elektrické síti pečlivě prostudujte tyto provozní pokyny, abyste předešli poškození v důsledku nesprávného používání. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním informacím.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před prvním použitím toustovače si důkladně přečtěte tyto provozní pokyny a uchovávejte je na bezpečném místě. Pokud toto zařízení předáte třetí straně, předejte jí i tyto provozní pokyny.

Nesprávný provoz a manipulace mohou způsobit poruchu zařízení a zranění uživatele.

Toto zařízení není vhodné pro komerční použití ani pro použití venku.

Před zapojením zástrčky do zásuvky se ujistěte, že proud a napětí odpovídají specifikaci na typové tabulce na spotřebiči.

Pokud spotřebič nepoužíváte nebo před jeho čištěním jej odpojte od proudu.

Části zařízení se během používání zahřívají, proto se zařízení musí držet pouze za držák.

Zařízení ani zástrčku nenamáčejte do vody nebo jiné tekutiny, protože hrozí nebezpečí ohrožení života v důsledku úderu elektrickým proudem!

Děti nejsou schopny rozpoznat nebezpečí spojené s nesprávným zacházením s elektrickými spotřebiči. Proto nesmí děti používat elektrické spotřebiče bez dozoru.

Pokud zjistíte známky poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, pokud zařízení spadlo na podlahu nebo bylo jinak poškozeno, přineste jej do autorizovaného servisu ke kontrole a případné opravě.

Ujistěte se, že napájecí kabel nevisí přes ostré hrany a držte jej mimo dosah horkých předmětů a otevřeného ohně.

Umístěte zařízení na stabilní, rovný povrch a ne příliš blízko horkých předmětů nebo otevřeného ohně (např. plotny).

Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během používání.

Když je zařízení v provozu, může být teplota jeho povrchu vysoká.

Pečivo je hořlavé. Proto toustovač nepoužívejte poblíž nebo pod závěsy a hořlavými materiály. Musí být provozován pod dozorem.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstraňte veškeré obaly.

Očistěte plochy pro opékání: Umyjte plochy, na kterých budete opékat, měkkým vlhkým hadříkem a poté je důkladně usušte.

Roztáhněte napájecí kabel do plné délky.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Připojte spotřebič do odpovídající zásuvky.

Kontrolky svítí a varné desky se ohřívají.

Spotřebič musí být před zapékáním zahřátý. Mezitím připravte sendviče.

Jakmile se spotřebič zahřeje, zelená kontrolka zhasne.

Nyní můžete začít zapékat.

Uvolněte zámek držáku a odklopte horní polovinu toustovače.

Opatrně vložte sendviče k zapékání, varné desky jsou velmi horké!

Zavřete spotřebič tak, aby zámek držáku zapadl.

Varování: Pokud jsou sendviče příliš vysoké, není možné spotřebič zavřít. Odeberte část náplně.

Nikdy nezavírejte spotřebič silou.

Během zapékání se termostat regulující teplotu vypíná a znovu zapíná. Obdobně reaguje zelená kontrolka.

Po dokončení zapékání (přibližně 2–3 minuty) uvolněte zámek držáku a vyjměte tousty pomocí ploché dřevěné nebo teplu odolné plastové špachtle. Nikdy nepoužívejte ostrý nebo kovový předmět (např. nože, kovové špachtle apod.), protože by to mohlo poškodit nepřilnavý teflonový povrch varných desek.

Pokud chcete zapékat více potravin, zavřete spotřebič a počkejte, dokud se povrchy na grilování dostatečně nezahřejí.

Když se zežlutá kontrolka znovu rozsvítí, můžete opakovat proces zapékání, jak je popsáno výše.

Po dokončení zapékání ihned odpojte zástrčku z elektrické zásuvky. Spotřebič ponechte otevřený, aby vychladl.

Varování:

Varné desky, stejně jako boky a vrchní část spotřebiče, se velmi zahřívají. Vyvarujte se jakéhokoli kontaktu.

Nebezpečí popálení! Držte pouze za držadlo.

Spotřebič musí být vždy během používání umístěn vodorovně.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem, aby se předešlo nebezpečí.

Spotřebič nesmí být ponořen do žádné tekutiny.

Teplota přístupných povrchů může být během provozu spotřebiče vysoká.

JAK VYMĚNIT VARNÉ DESKY

1. Otevřete toustovač.

2. Zatažením za vyjímací tlačítko uvolněte varnou desku a vyjměte ji ve směru šipek, jak je znázorněno na obrázku.

3. Položte požadovanou varnou desku na místo a mírně na ni zatlačte směrem dolů, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Upozornění: Nikdy nevyměňujte desky, když je spotřebič v provozu nebo je připojený do elektrické sítě nebo krátce poté, co byl v provozu. Desky vyměňujte až poté, co spotřebič vychladl.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Nejprve odpojte zástrčku ze zásuvky!

Čistěte pouze tehdy, když je spotřebič úplně vychladlý.

Očistěte povrch toustovače a varné desky měkkým, vlhkým hadříkem.

Pro odstranění nečistot je nejjednodušší použít velmi měkký kartáč.

K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo ostré předměty (například drátěnku nebo nůž).

Pozor: Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin. Existuje nebezpečí ohrožení života v důsledku elektrického šoku.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech, kuchyňkách v kancelářích a podobně.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz

Příkon: 750W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at