

## BROCK WM 3001 - vaflovač

### VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před uvedením tohoto zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k použití.
2. Uschovějte si prosím tento návod, záruční list, prodejní doklad a pokud možno i karton s vnitřním obalem!
3. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé a nikoli pro komerční použití!
4. Vždy, když zařízení nepoužíváte nebo připojujete díly příslušenství, čistíte zařízení nebo kdykoli dojde k poruše, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Předtím vypněte zařízení. Zatáhněte za zástrčku, ne za kabel, abyste jej nepoškodili.
5. Abyste ochránili děti před nebezpečím způsobeným elektrickými spotřebiči, nikdy je nenechávejte se zařízením bez dozoru. Při výběru umístění vašeho zařízení to proto dělejte tak, aby k zařízení neměly přístup děti. Dávejte pozor, aby kabel nevisel dolů přes okraj linky, stolu apod.
6. Pravidelně kontrolujte zařízení a kabel, zda nejsou poškozeny. Pokud dojde k poškození jakéhokoli druhu, zařízení se nesmí používat.
7. Neopravujte zařízení sami, ale předejte jej autorizovanému servisu.
8. Chraňte zařízení a kabel před teplem, přímým slunečním zářením, vlhkostí, ostrými hranami a podobně.
9. Nikdy nepoužívejte zařízení bez dozoru! Vypněte zařízení, kdykoli jej nepoužíváte, i když je to jen na okamžik.
10. Nepoužívejte zařízení venku.
11. Za žádných okolností nesmí být zařízení umístěno do vody nebo jiné kapaliny ani s ní přijít do kontaktu. Nepoužívejte zařízení s mokrýma nebo vlhkýma rukama.
12. Pokud se přístroj namočí nebo navlhne, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nesahejte při tom do vody.
13. Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
14. Pečicí plochy jsou velmi horké. Dotýkejte se pouze rukojetí.
15. Přístroj umístěte na tepelně odolný povrch nebo podložku.
16. Abyste zabránili hromadění tepla, neumist'ujte přístroj přímo pod skříňku nebo do poličky. Ujistěte se, že je všude kolem dostatek místa.
17. Dávejte pozor, při otevírání pečicí části uniká pára.
18. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých předmětů, např. pod záclonami!
19. Riziko požáru a úrazu elektrickým proudem existuje u všech elektrických spotřebičů a může způsobit zranění nebo smrt. Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny.
20. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem, aby se předešlo nebezpečí.
21. Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká.
22. S tímto spotřebičem se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobná hořlavá paliva.
23. Tento spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebude dohlížet osoba odpovědná za používání spotřebiče.
24. Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
25. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

## POPIS SPOTŘEBIČE



1. Kryt
2. Kontrolka napájení (červená)
3. Kontrolka termostatu (zelená)
4. Zámek
5. Spínač termostatu
6. Plastová forma pro výrobu kornoutu

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstraňte všechny obalové materiály a štítky.

Před použitím spotřebič důkladně očistěte vlhkým hadříkem a osušte.

Zapojte spotřebič, nyní je připraven k použití

Při prvním použití spotřebiče může z pečicí desky vycházet jemný kouř. To je normální kvůli počátečnímu zahřívání vestavěných prvků. Nechte je proto několik minut vypálit naprázdno. Abyste se vyhnuli nebezpečí, otevřejte sklopný kryt pomalu, abyste zabránili jeho odskočení. Umístěte spotřebič na rovný povrch odolný vůči teplu a stříkající tekutině.

## POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Před použitím spotřebiče očistěte pečicí desky vlhkým hadříkem nebo houbou.

Všechny ingredience smíchejte dohromady a před pečením dobře promíchejte.

Na pečicí desky naneste jemnou vrstvu oleje.

Nastavte teplotu pečení na nejnižší úroveň otočením ovladače teploty do polohy „Min“. Poté zapojte spotřebič do elektrické zásuvky, rozsvítí se jak kontrolka napájení (červená), tak kontrolka připravenosti (zelená).

Předehřejte spotřebič nastavením ovladače teploty do polohy „max“. Kontrolka připravenosti (zelená) zhasne.

Počkejte, dokud se kontrolka připravenosti znova nerozsvítí, jednotka je připravena k vaření.

Nalijte smíchané ingredience na vaflové kornouty na spodní pečicí plech, poté zaklopte horní pečicí plech a zajistěte jej zámkem.

Při pečení bude vycházet pára. Počkejte, až přestane, pak budou vafli hotové.

Otevřete sklopný kryt uvolněním zámku. Vyjměte upečenou vafli z podložky a poté ji oviňte formu na kornout, do níž předem zasunete držák. Před podáváním necháme vychladnout.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Chcete-li zlepšit výkon a životnost tohoto produktu, doporučujeme provést následující:

1. Odpojte přístroj ze zásuvky a před čištěním jej nechte vychladnout.

2. Pomocí vlhkého hadříku nebo houbičky s troškou saponátu odstraňte nečistoty z pečící desky. Jemně otřete nečistoty na spotřebiči.
3. Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody.
4. Formu na kornouty umyjte vodou a saponátem. Před uskladněním nechte dobře vyschnout.

## RECEPT NA 20 VAFLÍ

Suroviny: 125 g másla, 90 g cukru, 0,5 lžičky prášku do pečiva, 3 vejce, 250 g mouky, 150 ml teplé vody, 1 lžička skořice, vanilkový cukr.

Máslo smícháme s cukrem a vanilkovým cukrem a dále mícháme a přidáváme 3 vejce. Přidáme prosátou mouku s práškem do pečiva, skořici, vodu a pomalu lžící promícháme.

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz

Příkon: 750W

## INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na [www.asekol.cz](http://www.asekol.cz) nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email [info@ltc-elektrou.cz](mailto:info@ltc-elektrou.cz), [www.ltc-elektrou.cz](http://www.ltc-elektrou.cz)

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: [info@brockgroup.at](mailto:info@brockgroup.at)