

BROCK WM 3002 BK - vaflovač

Vážený zákazník:

Před připojením zařízení k elektrické síti si důkladně přečtěte tento návod k obsluze, abyste předešli poškození v důsledku nesprávného použití. Věnujte zvláštní pozornost bezpečnostním pokynům.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před uvedením tohoto zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k použití.
2. Uschovejte si prosím tento návod, záruční list, prodejní doklad a pokud možno i karton s vnitřním obalem!
3. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé a nikoli pro komerční použití!
4. Vždy, když zařízení nepoužíváte nebo připojujete díly příslušenství, čistíte zařízení nebo kdykoli dojde k poruše, vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Předtím vypněte zařízení. Zatahněte za zástrčku, ne za kabel, abyste jej nepoškodili.
5. Abyste ochránili děti před nebezpečím způsobeným elektrickými spotřebiči, nikdy je nenechávejte se zařízením bez dozoru. Při výběru umístění vašeho zařízení to proto dělejte tak, aby k zařízení neměly přístup děti. Dávejte pozor, aby kabel nevisel dolů přes okraj linky, stolu apod.
6. Pravidelně kontrolujte zařízení a kabel, zda nejsou poškozeny. Pokud dojde k poškození jakéhokoli druhu, zařízení se nesmí používat.
7. Neopravujte zařízení sami, ale předejte jej autorizovanému servisu.
8. Chraňte zařízení a kabel před teplem, přímým slunečním zářením, vlhkostí, ostrými hranami a podobně.
9. Nikdy nepoužívejte zařízení bez dozoru! Vypněte zařízení, kdykoli jej nepoužíváte, i když je to jen na okamžik.
10. Nepoužívejte zařízení venku.
11. Za žádných okolností nesmí být zařízení umístěno do vody nebo jiné kapaliny ani s ní přijít do kontaktu. Nepoužívejte zařízení s mokřýma nebo vlhkýma rukama.
12. Pokud se přístroj namočí nebo navlhne, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Nesahejte při tom do vody.
13. Používejte zařízení pouze k určenému účelu.
14. Pečicí plochy jsou velmi horké. Dotýkejte se pouze rukojetí.
15. Přístroj umístěte na tepelně odolný povrch nebo podložku.
16. Abyste zabránili hromadění tepla, neumísťujte přístroj přímo pod skříňku nebo do poličky. Ujistěte se, že je všude kolem dostatek místa.
17. Dávejte pozor, při otevírání pečicí části uniká pára.
18. Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých předmětů, např. pod záclonami!
19. Riziko požáru a úrazu elektrickým proudem existuje u všech elektrických spotřebičů a může způsobit zranění nebo smrt. Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny.
20. Pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisem, aby se předešlo nebezpečí.
21. Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká.
22. S tímto spotřebičem se nesmí používat dřevěné uhlí nebo podobná hořlavá paliva.
23. Tento spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nebude dohlížet osoba odpovědná za používání spotřebiče.
24. Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
25. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Odstraňte všechny obalové materiály a štítky.

Před použitím spotřebič důkladně očistěte vlhkým hadříkem a osušte.

Na pečící desky naneste jemnou vrstvu oleje, spotřebič zavřete a zapojte do zásuvky. Rozsvítí se kontrolka (červená a zelená).

Při prvním použití spotřebiče může z pečící desky vycházet jemný kouř. To je normální kvůli počátečnímu zahřívání vestavěných prvků. Nechte je proto několik minut vypálit naprázdno.

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Zasuňte zástrčku do uzemněné síťové zásuvky 220-240V~, 50/60Hz. Kontrolky (červená a zelená) se rozsvítí.

Zvolte požadovanou teplotu pomocí termostatu (pozice 1-6).

Jakmile spotřebič dosáhne správné teploty, kontrolka termostatu (zelená) zhasne.

Otevřete přístroj a lehce naolejujte desky.

Nalijte vaflové těsto do středu spodní pečící desky.

Spotřebič ihned zavřete pomocí rukojeti, aby se těsto rovnoměrně rozprostřelo po celém povrchu pečící desky.

Během pečení nedržte rukojeť spotřebiče, horní část musí být volná, aby těsto vykynulo.

Poznámka: Během pečení se kontrolka termostatu (zelená) v pravidelných intervalech rozsvěcí a znovu zhasíná, aby byla zajištěna konstantní teplota pečení. Stejně tak můžete kdykoli během vaření upravit termostat, pokud máte pocit, že teplota není dostatečně vysoká, nebo je naopak příliš vysoká.

Doba pečení je asi 5 minut a bude se lišit podle složení těsta.

V každém případě je vhodné regulovat stupeň propečení termostatem podle vlastní chuti. Množství a časy jsou uvedeny pouze jako orientační.

Po dokončení pečení vyjměte vafle pomocí dřevěné špachtle.

Nepoužívejte kovové nebo ostré předměty, protože by mohly poškodit povlak na desce.

Po použití odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej vychladnout.

Pozor:

Grilovací plochy, stejně jako boční a horní část spotřebiče jsou velmi horké. Vyhnete se jakémukoli kontaktu. Nebezpečí popálení! Držte pouze za rukojeť.

Spotřebič musí být během používání vždy umístěn vodorovně.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis, aby se předešlo nebezpečí úrazu.

Neponořujte přístroj do žádné kapaliny.

Teplota přístupných povrchů může být při provozu spotřebiče vysoká.

VAROVÁNÍ: S tímto spotřebičem se nesmí používat dřevěné uhlí nebo jiná hořlavá paliva.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním spotřebič odpojte a nechte vychladnout.

Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo pod tekoucí vodu.

K čištění vnější části spotřebiče použijte vlhkou houbu a pečlivě osušte.

K čištění desek použijte vlhkou houbu s trochou saponátu. Saponát vytřete mokrou houbou a osušte.

Pokud je na pečící desce nějaké těsto, doporučujeme použít rostlinný olej ke změknutí a počkat 5 minut, poté jej snadno odstraníte.

Nikdy nepoužívejte drátěnku nebo čistící prášek.

Otočte kabel kolem spotřebiče a uložte spotřebič svisle, abyste ušetřili místo.

Tento spotřebič vyhovuje směrnici CE pro potlačení rádiového rušení a nízkonapětové bezpečnosti a byl vyroben tak, aby splňoval aktuální bezpečnostní požadavky. Technické změny vyhrazeny bez předchozího upozornění!

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz

Příkon: 1000W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strasse 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at