

BROCK HC 6201 PK, HC 6201 VT, HC 6201 RD – loknovací kulma na vlasy

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před připojením tohoto spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na štítku produktu odpovídá napětí ve zásuvce.

Nikdy nepoužívejte příslušenství, které nebylo dodáno s tímto spotřebičem nebo které výrobce výslovně nedoporučil.

Tento spotřebič je navržen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej v průmyslových prostředích nebo venku.

Nestříkejte na spotřebič vodu nebo jinou kapalinu. Nenamáčejte jej do vody nebo do jiné kapaliny. Ujistěte se, že kontakty zástrčky spotřebiče nepřijdou do styku s vodou nebo vlhkem.

Nepokládejte spotřebič do blízkosti otevřeného plamene nebo spotřebičů, které jsou zdrojem tepla. Nedovolte. Aby se napájecí kabel dotýkal ostrých předmětů nebo byl v blízkosti horkých míst.

Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Umístěte napájecí kabel tak, aby na něj nikdo nešlápnul nebo o něj nezakopnul.

Spotřebič odpojte od proudu po každém použití.

Neodpojíte spotřebič ze zásuvky taháním za napájecí kabel. Mohlo by to poškodit napájecí kabel nebo zásuvku. Napájecí kabel odpojte ze zásuvky jemným vytáhnutím zástrčky napájecího kabelu.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu. Je zakázáno používat spotřebič, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku.

Abychom předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte si spotřebič sami ani na něm neprovádějte žádné úpravy. Veškeré opravy nebo úpravy spotřebiče nechte provést v autorizovaném servisu. Zásah do spotřebiče během záruční doby může zrušit záruku.

POPIS SPOTŘEBIČE



1. Válec s keramickým povrchem o průměru 19 mm a 32 mm
2. Pružinová spona
3. Vypínač - zapnutí/vypnutí
4. LED indikátor
5. Studená špička
6. Otočný kabel

Používání zařízení

Před použitím se ujistěte, že jsou vlasy čisté, suché a rozčesané.

Pro dodatečnou ochranu použijte sprej na ochranu před teplem. Laky na vlasy obsahují hořlavé látky - nepoužívejte je při používání kulmy.

Před kulmováním rozdělte vlasy na více vrstev. Nejprve upravte spodní vrstvy vlasů.

Před zapnutím kulmy vyberte požadovanou velikost válce.

Velikost válce 19mm je ideální pro malé kudrny. Pokud ji chcete použít a kulma je momentálně nastavena na velikost 32mm, zatlačte na studenou špičku směrem k rukojeti kulmy až nadoraz – v průhledech se objeví 19mm verze válce kulmy. Pak otočte studenou špičku ve směru hodinových ručiček tak, aby šipka na ní ukazovala na 19mm.

Chcete-li změnit velikost válce z 19mm na 32mm, otočte studenou špičku proti směru hodinových ručiček tak, aby šipka na ní ukazovala na 32mm. Černá část kulmy vystoupí nahoru a odhalí 32mm verzi válce.

Zapojte kulmu do sítě a stiskněte vypínač pro zapnutí.

Zatáhněte pružinovou sponu směrem dolů. Do spodní části kulmy blízko držadla v místě, kde sjela pružinová spona směrem dolů, vložte konec pramene vlasů, na němž chcete udělat loknu. Pusťte ovládání pružinové spony, ta vyjede směrem nahoru a upevní pramen vlasů na kraji válce kulmy. Otáčejte kulmou tak, aby se pramen vlasů obtáčel kolem válce stříbrné barvy a pak nechte kulmu působit 10-20 sekund.

Uvolněte pružinovou sponu a odviňte pramen vlasů z válce kulmy.

Působení kulmy na pramen vlasů po dobu 10 sekund povede k vytvoření volných loken, 20 sekund pro pevnější lokny.

Čištění a údržba

Odpojte přístroj od proudu a nechte ho vychladnout.

Otřete všechny povrchy vlhkým hadříkem.

Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz

Příkon: 40W

INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO UŽIVATELE



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Záruční a pozáruční servis v ČR provádí společnost LTC online s.r.o., IČ 01684621, se sídlem Štefánikovo nám. 18, 586 01 Jihlava. Email info@ltc-elektro.cz, www.ltc-elektro.cz

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Společnost: BROCK Electronics GmbH

Adresa: Prinz-Eugen-Strase 70/2/E3, 1040-Wien, Österreich

Email: info@brockgroup.at